

C 1.9 Notansteuerung Verbraucher

Wärmepumpen, Direktheizungen, BWW-Speicher:

Will der Kunde seine Lasten nicht mehr einer täglichen EWS-Sperrung unterziehen, werden diese Installationen mit dem **Kdo. 85** ausgerüstet. Das Kdo. 85 wird für den sicheren Netzbetrieb eingesetzt und als dauernde Freigabe ausgeführt (Öffner auf Sperr-Relais). Das heisst, das Sperr-Relais wird bei einer Notsituation angesteuert. Im Normalzustand ist das Sperr-Relais spannungslos. Dies macht die Kunden-Anwendung unabhängig der TRE-Funktion. Beim Einsatz des Kdo. 85 entfallen die Steuerkommandos der Wärmepumpe, Elektroheizung, Direktheizung und BWW-Speicher. d.h. der Kunde muss seine Lasten selber steuern.

