

C 12 Notansteuerung Ladestation

Für sämtliche Ladestationen der e-Mobilität wird das Sperr-Kommando **Kdo. 86** für den sicheren Netzbetrieb eingesetzt. Dieses wird als dauernde Freigabe ausgeführt. (Öffner auf Sperr-Relais). Das heisst, das Sperr-Relais wird bei einer Notsituation angesteuert. Im Normalzustand ist das Sperr-Relais spannungslos.

